ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вакуумное реле давления APS36-IT400-B-VC-DTSL1.1

APS36-IT400-B-VC-DTSL1.1

Оборудование серии Вакуумные приборы APS36

Вакуумное реле давления APS36-IT400-B-VC-DTSL1.1; конфигурация серии APS36.

Категория	**Вакуумные измерения**
Серия	**Вакуумные приборы APS36**
Модель	**APS36-IT400-B-VC-DTSL1.1**
Контакт	**info@cbvacrus.ru**

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Модель	**APS36-IT400-B-VC-DTSL1.1**
Тип оборудования	**Вакуумное реле давления**
Код заказа	**4.1.S8302-IT400-B-VC-DTSL1.1**
Заводской код изделия	**A24DZ-00016**
Серия	**APS36**
Масса	**0,2101 кг**

Применение и подбор

Назначение APS36-IT400-B-VC-DTSL1.1 Вакуумное реле давления APS36-IT400-B-VC-DTSL1.1 — отдельная заказная конфигурация серии APS36. Точные признаки исполнения: код заказа — 4.1.S8302-IT400-B-VC-DTSL1.1; заводской код изделия — A24DZ-00016; серия — APS36; масса — 0,2101 кг.

Функция контроля Реле давления используется для коммутационного контроля вакуумной системы. При выборе фиксируют порог срабатывания, направление переключения, исполнение контактов и присоединение. Эти признаки определяются полным заказным кодом, а не только названием серии.

Пример применения Прибор подключают к технологической камере или измерительному ответвлению вакуумного тракта. Измерение помогает контролировать последовательность откачки, разрешение работы оборудования и состояние процесса. Для автоматизации согласуют электрическую схему, разъём, питание и межблокировки с контроллером установки.

Подбор и монтаж В проекте фиксируют диапазон давления, среду, температуру, полный код модели, вакуумное присоединение, электрическое подключение и длину кабеля. Измерительную линию делают

достаточно короткой и защищают от конденсата и частиц. Корпус не используют как опору для трубопровода; доступ к разъёму и обслуживанию оставляют свободным.

Ввод в эксплуатацию Сверяют маркировку и комплектность, проверяют герметичность присоединения, схему питания и обработку сигнала. Контрольные состояния испытывают в составе установки. Для измерительного прибора проверяют нулевую точку по принятой процедуре, для реле — фактическое переключение при заданных условиях.

Эксплуатация и обслуживание Датчик защищают от механической нагрузки, загрязнения и условий среды, несовместимых с его исполнением. При изменении показаний осматривают измерительную линию, кабель и присоединение. Регламент контроля определяют с учётом процесса и требований к измерению.

Данные для заказа Укажите APS36-IT400-B-VC-DTSL1.1, код заказа 4.1.S8302-IT400-B-VC-DTSL1.1, количество, рабочее давление, состав газа, температуру, фланец и параметры подключения. Скачиваемый технический паспорт содержит изображение серии, таблицу точного исполнения и контакт для заказа.

Каталог совместимых компонентов · Техническая документация

Реальное изображение серии

Внешний вид оборудования соответствующей серии CBVAC