

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вакуумное реле давления APS36-IT380-B-VC-NCSL

APS36-IT380-B-VC-NCSL

Оборудование серии Вакуумные приборы APS36

Вакуумное реле давления APS36-IT380-B-VC-NCSL;
конфигурация серии APS36.

Категория	Вакуумные измерения
Серия	Вакуумные приборы APS36
Модель	APS36-IT380-B-VC-NCSL
Контакт	info@cbvacrus.ru

Технические характеристики и спецификация

Параметр	Значение
Модель	APS36-IT380-B-VC-NCSL
Тип оборудования	Вакуумное реле давления
Код заказа	4.1.S8302-IT380-B-VC-NCSL
Заводской код изделия	A24DZ-00034
Серия	APS36
Масса	0,2101 кг

Применение и подбор

Назначение APS36-IT380-B-VC-NCSL Вакуумное реле давления APS36-IT380-B-VC-NCSL — отдельная заказная конфигурация серии APS36. Точные признаки исполнения: код заказа — 4.1.S8302-IT380-B-VC-NCSL; заводской код изделия — A24DZ-00034; серия — APS36; масса — 0,2101 кг.

Функция контроля Реле давления используется для коммутационного контроля вакуумной системы. При выборе фиксируют порог срабатывания, направление переключения, исполнение контактов и присоединение. Эти признаки определяются полным заказным кодом, а не только названием серии.

Пример применения Прибор подключают к технологической камере или измерительному ответвлению вакуумного тракта. Измерение помогает контролировать последовательность откачки, разрешение работы оборудования и состояние процесса. Для автоматизации согласуют электрическую схему, разъём, питание и межблокировки с контроллером установки.

Подбор и монтаж В проекте фиксируют диапазон давления, среду, температуру, полный код модели, вакуумное присоединение, электрическое подключение и длину кабеля. Измерительную линию делают

достаточно короткой и защищают от конденсата и частиц. Корпус не используют как опору для трубопровода; доступ к разъёму и обслуживанию оставляют свободным.

Ввод в эксплуатацию Сверяют маркировку и комплектность, проверяют герметичность присоединения, схему питания и обработку сигнала. Контрольные состояния испытывают в составе установки. Для измерительного прибора проверяют нулевую точку по принятой процедуре, для реле — фактическое переключение при заданных условиях.

Эксплуатация и обслуживание Датчик защищают от механической нагрузки, загрязнения и условий среды, несовместимых с его исполнением. При изменении показаний осматривают измерительную линию, кабель и присоединение. Регламент контроля определяют с учётом процесса и требований к измерению.

Данные для заказа Укажите APS36-IT380-B-VC-NCSL, код заказа 4.1.S8302-IT380-B-VC-NCSL, количество, рабочее давление, состав газа, температуру, фланец и параметры подключения. Скачиваемый технический паспорт содержит изображение серии, таблицу точного исполнения и контакт для заказа.

Каталог совместимых компонентов · Техническая документация

Реальное изображение серии



Внешний вид оборудования соответствующей серии CBVAC